


大ホール舞台平面図



- — 一般家庭用100vコンセント
- Ⓜ — マルチコンセント
- □ □ — コンセントボックス
- a — 懸・吊り物・遊り・3点吊り・トパーサ・調整部


搬入口

後舞台

ピアノ庫

正面反射板

照明ソケット



Ⓜ×2
□×4

Ⓜ×2
□×4

下手寄り

中央寄り

上手寄り

15.590